



(K0 VP)

Spacetourer



Traveller

FIAT

Ulysse

(K0 VU)



Jumpy

Expert

Scudo

(K0 VU pour
Transformateurs)



Dispatch

Expert

Scudo

(K0 VU
Plancher/Cabine)

Jumpy

NOT.: 3974

**Réf. : 71808877
Réf. : 16 716 853 80**

N° OPR : | → 15666

FR NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL / LES PHOTOS ET LES DESSINS NE SONT PAS CONTRACTUELS
 GB FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS / THE PHOTOGRAPHS AND THE DRAWINGS ARE NOT CONTRACTUAL
 ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL / LAS FOTOGRAFÍAS Y LOS DIBUJOS NO SON CONTRACTUALES
 P MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL / AS FOTOGRAFIAS E OS DESENHOS NÃO SÃO CONTRATUAIS
 DE MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN EINSATZ / DIE FOTOS UND DIE ZEICHNUNGEN SIND NICHT VERTRAGLICH
 IT ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE / LE FOTOGRAFIE ED I DISEGNI NON SONO CONTRATTUALI
 NL MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK / DE FOTO'S EN DE TEKENINGEN ZIJN NIET CONTRACTUEEL



A

B



N° OPR : | → 15666

1

NOT.: 3346 Réf. : 16 151 001 80 (13v)

NOT.: 3347 Réf. : 16 151 002 80 (13v)

NOT.: 3402 Réf. : 16 179 749 80 (13v)

NOT.: 3501 Réf. : 16 181 075 80 (13v)



+

Réf. : 16 716 853 80

D1 (K0 VU)

BB

B

A

AA1

